



Montaža kompletnog plastenika


1. Priprema terena:

Štihanje, gnojenje i freziranje zemlje je poželjno prije montaže konstrukcije iako nije uvjet.

2. Pokolčite parcelu i povucite zidarsko uže na vašu dimenziju plastenika. (npr. 3,20x6,00m)


3. Iskopajte kanal uz užu sa sve četiri vanjske strane, širine 20cm i dubine oko 25cm. Točna dimenzija plastenika mora biti odmjerena unutarnjom stijenkom kanala iskopanih temelja. (Slika 1)

4. Bušenje svih rupa lukova na razmak 100cm i štokova centrirano. (najbolje je obaviti odjednom) Rupe se buše uz unutarnju stijenku kanala dodatnih 25cm, ukupno 50cm od površine. Promjer rupe mora odgovarati promjeru cijevi luka.



5. Postavljanje štokova i velikih podupora:

Štok se postavlja u kanal centrirano u ranije izbušene rupe a gornji dio štoka se kopča na cijev čelnog luka. **Skinite pante vrata i prozora** koji su pričvršćeni vijkom na štokove. (nakon postavljanja čelne folije se vraćaju). Nakon toga postave se podupori centrirano na 100cm razmaka. (ispod lukova u smjeru poprečne cijevi)




6. Postavljanje lukova, poprečnih cijevi i malih podupora: Na 3 poprečne cijevi se montiraju spojnice s razmakom od 100cm i krajnji čepovi (u kompletima je već montirano). **Prvo se postave čelni lukovi i kopčaju na štokove.** Nakon toga se poprečne cijevi spajaju na čelne lukove i naližeju na podupore (slika 2).

Poprečna cijev dolazi obavezno ispod lukova.

Nakon postavljanja ostalih lukova na predviđen razmak lukovi se kopčaju u spojnice poprečne cijevi.

Priloženim vijcima pritegnite sve spojnice

Bočne poprečne cijevi se montiraju na pola visine plastenika i podupiru cca 30 do 40cm od samog kraja plastenika.




Prekrivanje folijom

7. Čelne folije se sa vanjske strane obaviju preko krajnjih lukova i privremeno zalijepe.

8. Glavna Plastičička folija se odrola uz bok plastenika u smjeru poprečne cijevi i ravnomjerno razvuče preko lukova na drugi bok. Iskopana zemlja vraća se u kanal preko folije sa bočnih strana i čelnih strana prozora i vrata. Napetost folije neka bude što bolja. Foliju kopčajte zajedno s čelnim folijama po krajnjim lukovima svakih 40cm. Izrezivanje otvora 10cm unutar štokova završite kopčanjem viška folije oko cijevi i vraćanjem panata za vrata i prozor.

Zatezanje vijcima i postavljanje ostalih kopči unutar štoka. Radi lakšeg kopčanja **plastične kopče i pante** držite u vreloj vodi i prije kopčanja zalijepite ljepljivu traku na UV foliju po mjestima kopčanja. Postavljanje vrata i prozora na pante.



9. Postavljanje navodnjavanja:

Glavna cijev navodnjavanja postavlja se na povišeno tlo čelne strane, npr. uz rub prozora i priključi se na vašu vodovodnu cijev uvedenu ispod folije. Crne redne trake navodnjavanja aquatrx se spajaju na spojnice i razvlače uzduž plastenika. Plave oznake navodnjavanja (kapaljke) moraju biti vidljive. Sistem navodnjavanja kap po kap nije za visoke pritiske. Maksimalni pritisak je 0,80 Bar. (prirodni pad vode)

10. Malč foliju postavite ispod navodnjavanja i po potrebi zasijecite da propušta vodu.

Napomena: Bočni snježni nanosi mogu izazvati nakupljanje više tona tereta na samom vrhu konstrukcije te uzrokovati urušavanje. Kako bi izbjegli štetu jer se jamstvo zbog urušavanja i elementarnih nepogoda ne odobrava, čistite bočne nanose snijega ili skidajte glavnu foliju prije elementarnih nepogoda.